

SSD Utility 用户指南 软件版本 5.6.0015

目录

欢迎!	1
主要功能	1
系统要求	1
安装 SSD Utility	2
在Windows 中安装 SSD Utility	2
创建开机媒体	2
启动开机媒体	2
启动 SSD Utility	3
卸载 SSD Utility	3
界面总览	4
SSD Utility 功能	5
功能概述	5
密码保护功能	7
适用产品	9

© 2022 Kioxia Corporation 保留所有权利。未经 Kioxia Corporation 书面许可,不得以任何手段复制本文件的任何部分,也不得制作任何衍生作品(比如翻译,转换格式或改编)。

注意

本指南所含产品规格等任何信息可能随时变更,恕不另行通知。Kioxia Corporation及其附属企业(统称"铠侠") 对本指南及其所含信息不做任何保证,对于上述内容的任何适销性或适用性也明确表示不承担任何责任。对于本指南所 含的任何技术或印刷错误,疏忽或与实际产品存在任何差异而导致的直接或间接损害,铠侠不承担任何责任。对于使 用本指 南或其所含任何信息导致侵权,缔约或其他情况而产生的任何偶然,必然,特别或惩罚性损害赔偿,铠侠在任 何情况下都 不承担任何责任。

免责声明

使用本应用导致任何损害或损失,本公司不承担任何责任。本应用按"原样"提供,不附带任何保证。在不影响上述声明的情况下,铠侠拒绝承认与本应用相关的任何明示,暗示或法定保证和承诺,包括但不限于关于适销性,适用性, 准确性,不 侵犯第三方权利等方面的暗示保证。对于该应用的运行是否不受干扰,是否出错以及是否安全,铠侠不做 任何保证。安装 和/或使用本应用的风险由您个人承担。

关于商标

UEFI 是 Unified EFI Forum, Inc. 的商标和/或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

安装技术支援

Kioxia Corporation 产品包含免费技术支援,提供直接的专家咨询。如需安装技术支援,请访问 https://personal.kioxia.com.cn/support/ 联系我们。

文件标识符:USER-GUIDE-SSD-UTLTY, 第 13 版, 2022 年 10 月 软件版本: 5.6.0015

欢迎!

SSD Utility 让您可以管理并最有效地使用您的 SSD。

主要功能

SSD Utility 让您可以:

- 通过仪表盘视图查看 SSD 的状态
- 查看 SMART 特性的详细视图
- 更新 SSD 固件
- 进行管理
- 清除数据,确保不能恢复
- 协助技术支持诊断问题,提供 SSD,计算机和 SSD Utility 程序详细信息的视图和日志
- 提醒驱动器运行状况,可靠性或温度问题
- 进行快速性能测试,以评估您的磁盘性能

有关 SSD Utility 功能的更多详情,请参见第5页的 SSD Utility 功能。

系统要求

支持的 SSD 包括:

	Windows 11	Windows 10 x64
EXCERIA PRO SSD	\checkmark	~
EXCERIA PLUS G2 SSD	\checkmark	~
EXCERIA PLUS SSD	\checkmark	~
EXCERIA G2 SSD	\checkmark	\checkmark
EXCERIA SSD	\checkmark	~
EXCERIA SATA SSD	\checkmark	\checkmark
EXCERIA PLUS Portable SSD	~	✓

▲ 注意:在开始之前,请备份 SSD 中需要保留的数据;有些操作可能会导致 SSD 丢失所有数据(在此之前您会收到相应警告)。

(i) 在使用 SSD Utility 之前,请:

- 。 Windows: 在主板 BIOS 中将 SATA 控制器设置为 AHCI 模式;如需指导,请参见您的电脑说明书
- 。 您必须以管理员身份运行 SSD Utility
- 。 更新固件时,您的电脑必须连接至互联网
- 。 创建适用于安全抹除/NVMe 格式化的开机媒体时,您的电脑必须连接至互联网

安装 SSD Utility

本指南假定您已正确安装您的 SSD。您可以:

- 在 Windows 中安装 SSD Utility
- 创建开机媒体。这使您可以做一些在操作系统内不能做的操作。比如,有些 SSD 在用作系统启动盘时不支持固件 更新。开机媒体将会写入 U 盘里。

在Windows 中安装 SSD Utility

运行安装文件,按屏幕上的提示进行操作。

创建开机媒体

您可以利用 U 盘创建一个名为开机媒体(Bootable Media)的独立开机工具,您的系统可利用该工具对您所使 用的 SSD 进行固件更新或者安全抹除;只有在需要的时候,SSD Utility 才会提示您创建开机媒体 – 如果出 现这样的提示,您应该创建开机媒体。

下面是基于您对固件更新,安全抹除/NVMe 格式化等 SSD Utility 功能熟知的情况下做出的说明。

注意:在开始之前,请备份 SSD 中需要保留的数据。
 在此操作过程中,U盘上的所有数据都会被清除。
 U盘会自动格式化为 FAT32,这可确保从任何 Windows 系统里容易读取保存在 U 盘里的文件。

启动开机媒体

- 1. 将U盘插入您的系统,重新启动系统。
- 在BIOS设定里将U盘设定为启动驱动器;请参见所使用系统的相关用户文档。 如果系统的BIOS同时支持UEFI和Iegacy(传统)开机,请先选择Legacy(传统)开机。 只有遇到涉及Legacy(传统)开机问题时,才需要利用UEFI开机。
- 3. 系统启动后,用于固件更新或者安全抹除的脚本将自动运行。

固件更新:

固件更新将在开机媒体创建时所选的 SSD 上自动进行。 进行固件更新的开机媒体将会提供警告信息,并要求确认固件是否需要更新;如果需要请输入 Yes。

🕂 警告:整个操作完成之前 , 不要关闭系统电源。

安全抹除:

安全抹除将在开机媒体创建时所选的 SSD 上自动进行。由于这将删除 SSD 中所有数据,所以脚本会提供 一条警告信息,要求您确认即将执行的安全抹除命令;警告信息内容如下:

"您确定要清除驱动器里的数据吗? (yes/no):"

如果要继续这个操作,请输入 yes。如果要取消这个操作,请输入 no。

脚本会要求您确认休眠 / 恢复清除过程;如果要继续这个操作,请输入 yes。

系统关机后,取出U盘,再打开电源,并且选择UEFI和内置驱动器启动来再次启动所使用的Windows 系统。

如果选择的驱动器是 SATA 驱动器,系统将在启动过程中锁定该驱动器。脚本会使用休眠和恢复命

令解锁驱动器。但是,这些命令将会妨害显示功能在系统里的正常运行。安全抹除仍将继续执行,且在清除工作结束时也不会显示出任何信息;相反,系统将在命令执行完成后自动关闭。整 个过程不超过5分钟。如果您的电脑在超过5分钟后也不自动关闭,请用手动的方式关闭,取出 USB,并联系 KI0XIA 客户支援。

启动 SSD Utility

快速执行 SSD Utility 的功能与应用程序一起被安装到电脑里,比如在 Start 菜单里点击 KIOXIA Corporation - SSD Utility 即可运行 SSD Utility。

卸载 SSD Utility

如要从 Windows 系统中卸载,请使用控制面板中的标准卸载程序,或者再次运行安装程序并选择卸载。

如要从 U 盘里清除开机媒体,请:

- 1. 将 U 盘连接至安装 Windows 操作系统的电脑。
- 2. 重新格式化 U 盘,这样就能恢复全部容量。

界面总览

SSD Utility 视图分为几个小格。

极览	调校选项	维护 1	安全	设定	帮助
选择磁盘	容里		O D	Ħ	
就强U: MUMIA-ENCERTA I	105 62 V 所有磁盘		•	」国件	11.3
	全部: 9	931.51 GiB 842.17 GiB		R#	
	2月:	: 89.34 ¢iB		告	
Tanks of Local Sciences in Succession	·····································	HCH): 2 Mib : 0		没有警告	
2			55	D传感器温度	
本IOAIA-BACBRIA PLUS 序列: TOGASOJIKKTI * 毛結防治会	界面		0	38°C 100°F	1////,
- Address	⑤ PCIO 您的SSDI	E连接在 PCIe ^m Gen3 (4x8GT/s) 接口 4	0°C 50°C	100° C
仪表板 accomm	健康度		0		
SSD细节 系统细节			98%		
SHART			1 1 1		
	0%	6 DU%	100%		

- 1. 选择栏 可执行的主要任务;点击此处可改变主方格显示的内容,更多任务可参见硬盘清单方格
- 2. 选择硬盘清单 连接至当前电脑的 SSD 清单。如果电脑上只安装一个 SSD , 则自动选择该 SSD。 如果连接了多个 SSD , 确保选择所需的 SSD , 再点击选项栏中的选项。
- 3. 任务清单 可执行的任务;任务状态信息
- 4. 主方格 显示您所请求的信息,或部署任务

SSD Utility 功能

功能概述

SSD Utility 支持下表中的所有功能,这些功能是按其在用户界面上位置列出。仅所选驱动支持的功能可用。 如果选择多个 SSD,则支持适用于**所选硬盘**清单的选项。要调用适用于多个硬盘的功能特性,从列表中选择 **所有硬盘。**

请点击 🕐 查阅显示在 SSD Utility 视图方格里的任务或者信息说明。帮助信息将显示在独立的窗口,查阅完成 后,该窗口可以移动,滚动和关闭。帮助信息里还包含在线信息的链接。

如果在帮助信息或者此用户指南中没有找到您所需要的相关信息,可联系我们的技术支援团队;详见本公司网站上 的在线信息或者产品介绍的帮助页面里所提供的联系方式。(见下文)

选项	任务	功能
概述	仪表盘	对硬盘进行总体上的简要介绍,包括: 容量 - 硬盘的当前用量 更新 - 固件及设备硬盘的可用更新 接口 - 实体接口的状态 警告 - 需要警惕的硬盘状态 健康度 -硬盘剩余寿命 ■ = SSD 以最佳状态运行中(100%到21%) ■ = 请考虑更换您的 SSD 以避免未来可能的资料遗失(20%到11%) ■ = 请考虑更换您的 SSD (10%到0%) 当 "健康度"的数值达到零(0)的时候,说明 SSD 已达到品质保修的期限。这种情况有可能会发生在品质保修期内。 50% 100% SSD 的传感器温度 - 由 SSD 传感器测量到的温度(可能高于或低于 SSD 外壳的温度)
	SSD 详情	显示 SSD 的详细情况,在联系技术支持时可能会用到
	系统详情	显示电脑的详细情况,在联系技术支持时可能会用到
	SMART	显示当前的 SMART 属性值,能够帮您确定您的 SSD 是否出现问题
调校选项	SSD 调校	预留空间 - 在 SSD 中预留一部分区域,以改善硬盘的性能和使用寿命 (仅限 Windows NTFS 分区)
	性能测试	提供快速的跑分测试,评估您系统中 SSD 的性能

选项	任务	功能特性
维护	更新	固件更新 - 为所选硬盘提供高级的固件更新方法,支持本地文件更新。
		固件更新 -选择 所有硬盘 ,即可只需一步操作就能为系统中的所有硬盘应用可用 的固件更新
		备注: 要在多种类的 SSD 上进行固件更新,您需要在 U 盘上创建开机媒体 ─ 请参 见" 创建开机媒体 "的部分
	工具	安全抹除 - 删除 SSD 上的所有数据,使其不可恢复 (非 NVMe 的 SSD)
		NVMe 格式化 - 对 NVMe SSD 进行低级格式化,包括改变 LBA 格式,再 安全抹除数据
		备注: 为了能够在 SSD 上进行安全抹除/NVMe 格式化,您需要在 U 盘里创建开机媒体 – 请参阅"创建开机媒体"的部分
	警告	以详细的报告显示所有可能需要注意的警告情况,包括过去发生的任何情况。选 择 所有硬盘 时,则显示适用于所有硬盘的警报,包括电脑中未激活的硬盘
安全	密码保护	在硬盘移动 SSD 上 设置密码
		锁定/解锁加密移动 SSD
		在加密设备上 移除密码
		有关密码保护的更多信息 , 请参阅 <u> " 密码保护功能 "</u> 的部分。
设置	设置	通用应用配置,包括
		语言 - 用户界面语言
		监控 -SSD Utility 是否始终运行来监控 SSD 的情况
		通知 - 抑制系统托盘,显示通知,更新和系统事件
		日志 - 启用日志,帮助技术支持进行问题诊断
		登入启动 -登入时自动运行工具
帮助	帮助	联系我们 -在线支持信息的链接
任何	查看警告	主动警告将显示在各个任务清单的底部 ; 点击即可查看详细报告
	SSD Utility 更新	SSD Utility 的可用更新将显示在界面右下角的版本号数字旁边

密码保护功能

EXCERIA PLUS Portable SSD 可以利用密码锁定装置,防止其他人访问装置内的用户数据区域。请按照以下说 明使用密码保护功能。

密码保护需要以下两个密码

· 主密码:

主密码用於解除密码保护功能。它是在执行"设置密码"操作启用密码保护功能时,由 SSD Utility 自動生成并显示的 32 个字母和数字組合的密码。如果丢失了主密码,将无法移除主密码和用户密码,且将无法解除密码保护功能。

·用户密码:

用户密码用于解锁被密码保护锁定的装置。它是用户在执行下述的"设置密码"操作中,激活密码保护功能 时所输入的 8-32 个字母或数字密码。在执行"解锁设备"操作时需要输入此用户密码才能解锁装置,并允许 访问装置内的用户数据区域。如果丢失了用户密码,将无法解锁装置和访问用户数据区域。在这种情况下, 请执行下述的"删除密码"操作,利用主密码移除主密码和用户密码,并解除密码保护功能。

▲ 警告:

- ·<u>必须妥善保管您的主密码和用户密码。</u>
- · <u>请务必记下您的主密码,因为每次执行"设置密码"操作时都会显示一个新密码。</u>
- ·<u>如果丢失了用户密码和主密码,您的装置将被永久锁定,且将无法访问您的用户数据区。</u>

由于没有更改用户密码或主密码的功能,如果要更改密码,请执行"删除密码"操作,然后再次执行"设置密 码"操作。

要执行以下的"设置密码"、"解锁设备"和"删除密码"的操作,请将 EXCERIA PLUS Portable SSD 连接到 您的电脑后,执行 SSD Utility。

- "设置密码"操作:
- 1,选择"安全"选择栏。 IN KIOXIA SSD Utility × SSD UTILITY KIOXIA 観览 调枝选项 安全 设定 帮助 选择磁盘 0 容俚 更新 0 -19.2 • 箇件 全部: 1.82 TiB
- 2, 点击"设置密码"按钮。



3, 将密码(用户密码)输入到出现的弹窗中,然后点击"OK"按钮。 请注意,用户密码必须是任意8-32个单字节字符(a-z、A-Z、0-9;不允许有空格)。



4、开始执行配置密码保护。请耐心等待配置过程结束。
注意:配置过程结束前请勿移除装置。
配置密码保护成功后,下方所显示的弹窗会自动关闭。
密码保护配置中
SSD Vtility即将在此装置上配置密码保护。此过程可能需要一分钟以上的时间。
警告:请勿在执行过程中移除装置,这可能会导致装置完全损坏:

开始初始设置。
SID password ohanged
takeOwnership complete
Looking SP Activate Complete
Looking SP Activate Complete
LookingRangeO disabled
美闭

5,显示主密码

注意:请务必正确记下您的主密码,因为需要它来执行"移除密码"操作。 安全记下主密码后,点击"关闭"按钮。

· 整 主密码 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
主密码如下。
如果同时忘记用户密码和主密码,驱动器将被完全锁定且无法 使用。
需要此主密码才能移除用户密码。
主密码由32个字符组成。前12个字符是驱动器的序列号。剩下 的20个字符是大/小写英文字符。
注意:请留意最后20个字符所出现的"I/1"。这可以 是"i"的大写或"L"的小写字母。
613FD015F4Y4J-5330as Multer 71 Mg
关闭

6,出现以下警告信息。请再次确认您记下的主密码无误后点击"关闭"按钮。 注意:关闭弹窗后,将不会再显示主密码。请务必正确的记下它。

※ 主密码 ×
主密码如下。
如果同时忘记用户密码和主密码,驱动器将被完全锁定且无法 使用。
需要此主密码才能移除用户密码。
主密码由32个字符组成。前12个字符是驱动器的序列号。剩下 的20个字符是大/小写英文字符。
注意:清留意最后20个字符所出现的"I/1"。这可以 是"i"的大写或"L"的小写字母。
613F001574Y47#33Diwn 10040FT reFl 106g
警告: 主密码将不会再次显示。 请确认已记下它,然后再次点击[关闭]按钮。
关闭

7,设置密码后会出现以下弹窗,点击"OK"按钮。



8, 密码保护功能将自动启动,并显示以下内容。



如上图所示,如果显示 🟮 (绿色盾牌图标),则表示装置已解锁,可以访问装置中的用户数据区。 如果想锁定装置,请安全移除装置与 USB 端口的连接,然后再次连接。 如果显示 톛 (黑色盾牌图标),则表示装置已被锁定,无法访问装置中的用户数据区。

这样就完成了"设置密码"操作。

倘若"设置密码"失败

如果装置连接在不稳定的 USB 端口和/或执行不稳定的操作将会导致"设置密码"操作失败。 如果此操作失败,可能会出现如下图的弹窗。



如果出现此弹窗,点击 " OK " 按钮关闭弹窗, 然后改换其他 USB 端口,执行 " 删除密码 " 操作后再次执行 " 设置密码 " 操作。

确认 SSD 密码锁定状态的步骤

为确保您的 EXCERIA PLUS Portable SSD 受 SSD Utility 的密码保护,请按照以下步骤操作确认。

1, 从您的电脑安全移除 EXCERIA PLUS Portable SSD。



2, 在您的电脑上执行 SSD Utility。

220 011					
模览	调校选项	维护	安全	设定	帮助
选择磁盘	0				
没有可用的磁盘					
序列:	没有发现支	援的磁盘			
仪表板 系统细节					

- 3, 将 EXCERIA PLUS Portable SSD 连接到您的电脑。
- 4, 如果 SSD Utility 识别出 EXCERIA PLUS Portable SSD, 会显示黑色盾牌图标, 这表示装置已被密码锁定。



如果没有显示黑色盾牌图标,请在"选择硬盘"窗格中选择"KIOXIA EXCERIA PLUS Portable",然后选择"安全"选项栏。即使没有执行"解锁装置"操作却显示如 下图的解锁成功后的模块,并显示"删除密码"按钮,则表示设置的密码保护可能 不正确。在这种情况下,请点击"删除密码"按钮移除密码,然后再次尝试执行 "设置密码"操作。



"解锁设备"操作:

® 1	KIOXIA SSD Utility					- • ×
	SSD UT	ILITY				KIOXIA
	概览	调校选项	维护	安全	设定	帮助

 如果装置被密码锁定,将会显示出一个输入密码的窗格。在密码输入字段中输入您的 密码(用户密码),然后点击"解锁设备"按钮。



3, 装置将被解锁并出现一个弹窗。点击"OK"按钮。



4,装置将被解锁并显示^③,如下图所示。



这样就完成了"解锁设备"操作。

如果在"解锁设备"执行过程中输入了错误的用户密码,将会出现以下弹窗。 点击"OK"按钮关闭弹窗后,再次输入正确的用户密码以"解锁设备"。



如果连续五次输入错误的用户密码, SSD Utility 将显示以下内容。在这种情况下, 请从电脑安全移除装置后重新连接,然后再次执行"解锁设备"操作。

	密码保护				0
1	已超出密码尝试的最多次数。	请重启驱动器(从USB端口移除驱动器并重新插入)并重试。 可以使用主密码来移除用户密码。	也		
~		删除余密码		\sim	

如果丢失了用户密码,将无法执行"解锁设备"操作。为了能够重新 设置新的密码,请先执行"删除密码"操作。 "删除密码"操作:



2, 根据装置的密码锁定状态, 会显示以下信息。无论显示哪条信息, 点击"删除密码"按钮。

当装置已被	y锁定:	当装	置没有被锁定	Ξ:	
法并建盘 ○ 组盘1: KIONIA-ZICERIA PLUS Pos ▼	建彩入用户在 员。				•
	25227487. 19274849216999.		***	这个资源300元名符录中,总资料》名符,清点也下至的发程。	
KIOXIA-EXCERIA PLUS Portable 序列: GIBF2018F474					

3, 出现要求输入主密码的弹窗。输入正确的主密码, 点击"删除密码"按钮。



4, 出现以下警告信息。确认内容后, 点击"OK"按钮。



5,执行移除密码。请耐心等待密码移除过程结束。
 注意:移除结束前请勿移除装置。
 密码移除成功后,下方所显示的弹窗会自动关闭。

※ 密码保护配置中 ×
SSD Utility即将尝试从装置中移除密码。
警告! 请 勿在 执 行过程中移除装置,这可能会导致装置完全损 坏!
密码移除中。
revertTper completed successfully 已移除密码。
▶
关闭

6, 成功移除密码后,将显示以下弹窗。点击"关闭"按钮。

	×
已移除用户和主密码。	
关闭	
	已移除用户和主密码。 关闭

7, 密码移除后,将显示以下内容。



这样就完成了"删除密码"操作。

如果在"删除密码"操作中输入了错误的主密码,会出现下面的弹窗。 请输入正确的主密码,然后再次点击"删除密码"按钮。

参 删除密码
请输入主密码以从装置中移除用户密码。 主密码由 32个字符组成。
前12个字符是驱动器的序列号。剩下的20个字符是 大/小写英文字符。
注意: 请留意最后20个字符所出现的"L/1"。这可 以是"i"的大写或"L"的小写字母。 @1593015544*4_TBV-89410459*644+**= 1,
主密码错误
刪除密码
取消

如果您连续四次输入错误的主密码,会出现以下警告信息。 点击"关闭"按钮,从电脑安全移除装置后重新连接,然后

再次执行 " 删除密码 " 操作。
· 物 删除密码 ×
请输入主密码以从装置中移除用户密码。 主密码由 32个字符组成。
前12个字符是驱动器的序列号。剩下的20个字符是 大/小写英文字符。
注意:请留意最后20个字符所出现的"I/I"。这可 以是"i"的大写或"L"的小写字母。
$\begin{array}{c} c_{+}\bar{p}\sigma_{2}c_{+}c_{+}\bar{p}A_{+}a_{+}c_{+}\bar{p}A_{+}a_{+}\bar{p}a_{+}a_{+}\bar{p}a_{+}a_{+}\bar{p}a_{+}a_{+}\bar{p}a_{+}a_{+}a_{+}a_{+}a_{+}a_{+}a_{+}a_{+$
警告: 已超出密码尝试的最多次数。 请重启装置以重置密码尝试次数。
刪除密码
关闭

如果丢失了主密码,将无法执行"删除密码"操作。

适用产品

选项	任务	功能特性	EXCERIA PRO SSD	EXCERIA PLUS G2 SSD	EXCERIA PLUS SSD	EXCERIA G2 SSD	EXCERIA SSD	EXCERIA SATA SSD	EXCERIA PLUS Portable SSD	备注
概述	仪表盘	容量	~	~	~	~	~	~	~	开机媒体仅支持Windows NTFS 格式的硬盘。
		更新	✓	√	√	✓	✓	✓	✓	
			✓	√	√	✓	√	✓	✓	
		警告	✓	√	√	✓	√	✓	✓	
		健康度	✓	√	√	✓	√	✓	✓	
		SSD 的传感器温度	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	SSD 详情	SSD 详情	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	系统详情	系统详情	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	SMART	SMART	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
调校	SSD 调校	预留空间	~	~	~	~	~	~	~	仅支持Windows NTFS 格式 的硬盘。
	性能测试	性能测试	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
维护	更新	固件更新	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	工具	安全抹除	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		NVMe 格式化	✓	✓	✓	✓	✓			
	警告	警告	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
安全	密码保护	密码保护							✓	
设置	设置	语言	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		监控	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		通知	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		日志	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		后台运行	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		登入时自动运行	✓	√	√	✓	√	✓	✓	
帮助	帮助	联系我们	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
全部	查看警告	查看警告	~	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	SSD Utility 更新	SSD Utility 更新	✓	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	