照片分享功能的使用方法

你可以只分享特定日期的照片。 只限使用初始设置(FlashAir™首次连接的设备, 拥有设置权限)的 Wi-Fi 设备(例如: 智能手机)具有此项功能。

第1步

当根据无线数据传输功能的使用方法,从第 1 步至第 6 步完成 FlashAir™与移动设备的连接之后,打开移动设备的浏览器: http://flashair 点选图标并打开设置菜单。点选"照片分享"。



第2步

照片将根据日期和文件夹以缩略图形式进行分组显示。 选择你希望进行分享的照片组(①),并点选 "OK" 按钮(②)。

hotoshare	?
nare_00e0009 000000	1f32a
	notosnare hare_00e0009 000000 QK

第3步

将显示分享日期和文件夹的确认信息。

如果按下 "OK" 按钮, SSID 和密码将分别更改为临时 SSID (photoshare_xxxxxxxxxx) 和照 片分享的临时密码(00000000)。

你可以让其他希望共享照片的人按照第 1 步至 6 步完成 FlashAir™与移动设备的连接并使用该 SSID 和密码进行访问。

※将显示临时 SSID 和照片分享的密码。

它将方便地显示给其他人观看。

分享页面的屏幕图像



分享页面的屏幕图像





若要退出照片分享,按下"停止分享"按钮。

如果按下确认信息的"OK"按钮,即停止照片分享,照片将无法在其他人的设备上进行显示。

