

#### 内含物品

移动固态硬盘 (主体1件, 本“产品”)、USB Type-C®接A线(1)、USB Type-C接C线(1)、用户手册 (本文档)

#### 使用前请先阅读

产品使用前, 请仔细阅读该产品手册 (本“用户手册”)、安全须知、保修声明(personal.kioxia.com.cn/support/warranty)及该产品所配备的主机设备用户手册 (“主机设备”)。请保留本



手册以供将来参考。  
您可从支持页面(personal.kioxia.com.cn/support)获取产品最新规格、本文档的最新版本、“安全须知”、“保修声明”及“SSD Utility 管理系统”。

#### 必要措施

●将本产品插入USB端口。  
将本产品直接插入Windows PC、Mac、PS4 Pro/PS4 (以下统称PS4)、PS5、Xbox Series X/S、iPad Air、iPad Pro、iPhone或Android智能手机/平板电脑的USB端口。所需操作系统与设备的版本信息, 请访问我们的网站(personal.kioxia.com.cn)。

●始终保持本产品的USB连接器清洁。  
使用柔软的干布清洁USB连接器。

#### USB接口


##### ●USB接口兼容

###### 支持主机接口

USB 3.2 Gen 2 (即之前的USB 3.1 Gen 2) /  
USB 3.2 Gen 1 (即之前的USB 3.1 Gen 1/  
USB 3.0) /USB 2.0 (\*1)

\*1: 读/写速度因主机设备不同而不同, 不同产品间也存在差异。

#### 名称和连接方式 (插图概念图)



##### ●产品的连接和断开

为能正确地将本产品与兼容的主机设备连接和断开, 请根据主机设备用户手册上的说明操作。

##### 连接产品:

按主机设备用户手册上的说明, 将本产品插入主机设备的一个USB端口。

强行插入可能会损坏本产品和/或USB端口甚至造成其破裂。

正确把握方位, 尽可能的将本产品插入主机设备上的USB端口内。

插入不当或方位不对, 本产品都无法正常工作。

##### 断开产品:

主机设备启动时, 按以下步骤将本产品从主机设备的USB端口中拔出:

操作系统版本不同, 该步骤或描述可能不同。

##### •Windows

1. 单击任务栏上的“安全删除硬件”图标。
2. 单击“删除EXCERIA PLUS G2”。
3. 查看窗口是否弹出“删除硬件”提示。
4. 断开本产品。

##### •Mac

1. 将桌面上的“KIOXIA”图标拖放到垃圾桶

图标中。

2. 查看“KIOXIA”图标是否已消失并处于非激活状态。断开本产品。

#### •其他主机设备

1. 根据用户手册安全地移除本产品。

#### 密码锁功能

- 可通过“SSD Utility管理系统”使用密码锁功能。该功能仅在Windows上可用。所需操作系统的版本信息，请访问我们的网站([personal.kioxia.com.cn/support](http://personal.kioxia.com.cn/support))。

#### 隐私数据

- 请直接联系 KIOXIA 及其子公司和关联公司，以确认其隐私政策的详细信息。

- 产品一旦直接或间接地退回到 KIOXIA, KIOXIA 或为产品提供部件或服务公司可能会进行质量改进分析。可能还保留在产品中的数据将保密处理，不会与任何其他 第三方共享。退回的产品及数据在进行分析后将予以销毁。

#### 出口和进口

- 除非符合《日本外汇及外国贸易法》、《美国出口管理条例》以及所有适用的出口法律法规，否则严禁将产品（该产品包含加密硬件）、相关软件、您安装在产品上的软件（包括但不限于加密功能等）以及您在产品中写入的数据进行任何出口、再出口、进口和再进口。

技术支持

需要帮助吗？

请通过区域支持页面联系我们: [personal.kioxia.com.cn/support](http://personal.kioxia.com.cn/support)

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
移动固态硬盘	X (Pb)	O (Hg)	O (Cd)	O (Cr(VI))	O (PBB)	O (PBDE)

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

Mac, iPad Air, iPad Pro 以及 iPhone是苹果公司的商标。

USB Type-C是USB Implementers Forum的商标。

Android是Google LLC的商标。

Windows 和 Xbox是微软集团公司的商标。

所有其他公司名称、产品名称及服务名称均为其他公司各自的商标。